

**TABLO 2.2 – ETKİN YER İVMESİ KATSAYISI ( $A_0$ )**

| <i>Deprem Bölgesi</i> | $A_0$ |
|-----------------------|-------|
| 1                     | 0.40  |
| 2                     | 0.30  |
| 3                     | 0.20  |
| 4                     | 0.10  |